

## 4. 次回に備えて長めにファイバーラインをしようする。



WRD アンカー

使用するファイバーラインは長めに本体に巻き付けておいて下さい。2 台目以降の車種のほうがガラスのサイズが大きい事もある為と、万が一途中で切れた際もファイバーラインが長いと片方だけほどいて別売の WRD アンカーなどに結んでリスタートが容易になる可能性があります。2 回目使用する際は、↑の部分で付属のセンタースターターの先端に引っかけてスタートする箇所の接着剤を貫通すればセッティングも簡単です。

## 5. 先にストッパーやピンをカットする。

OrangeBat はかなりのパワーがある為、基本的にはピンやストッパーはその力で折ってくれます。しかしながら、事前にそのピンやストッパーの両面テープ部分などをヘラやカッター、専用工具（\*プッシュナイフ）でカットしておくことで作業はさらに楽で安全になります。ファイバーラインでピン・ストッパーを折る際には慣れるまで冷汗かきます。（笑）



## 6. 使用例

OrangeBat は全国のガラス屋さんにご愛顧いただき今後無くてはならない工具と評価されています。使用例としては、

- ・モールドレス車、樹脂ゲート車、ハイエースなどの内張りを外さずの脱着。  
(ファイバーラインでの作業の為、ボディや内張を傷つけにくく作業できます。)
- ・いすゞのフロントガラスの作業の際モールを取ることなくできる。  
(あの硬いモールをつけたまま、モールの下にファイバーラインを通してか、耳だけはカッターでカットしての設置。)
- ・外車やルーフ部など多岐に渡ります。